

Note technique sur l'installation de l'échappement ref 140894 et 140894BC (Ford Explorer PHEV)

Merci de bien lire les indications ci-dessous pour un bon ajustement de la ligne d'échappement

1. Il peut être nécessaire de déformer légèrement vers le haut (d'environ 5 à 10mm) les tiges de maintien des silencieux arrière afin de les abaisser et éviter un contact entre les silencieux et le châssis (voir photo ci-dessous)



2. Il peut également être nécessaire d'effectuer une légère découpe de la partie intérieure de la jupe de pare-choc (à gauche et à droite) afin d'éviter un contact entre les silencieux et la jupe, voir photos ci-dessous :



Avant



Après

Nous vous conseillons tout de même d'effectuer un premier montage à blanc avant de procéder à ces modifications.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations si besoin sur sav@ars-shop.fr ou au 01.85.40.15.20